

Ficha Técnica

Protetor Auditivo Inter Pro para Capacete – 17dB



Fabricante	CAMPER
Atenuação	17 dB
CA	51.179
Código	800218
Múltiplos	8 unidades
Peso	Aproximadamente 0,210 kg

Descrição Camper: Os protetores auditivos Camper alinham conforto, qualidade e proteção. Suas hastes possuem ajustes de altura, o que garante uma ótima vedação e conforto por muito mais tempo.

Desempenho: Testado conforme a Norma ABNT/NBR 16.076:2020, Método B, Teste realizado pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI).

Níveis de redução de ruídos obtidos:

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	8	14	24	30	29	0	26	0	27	17Db
Desvio Padrão:	4	4	5	5	4	0	4	0	6	0

Instruções de montagem e ajuste:

- 1 – Para facilitar o acoplamento no Capacete Avant CAMPER, gire o encaixe do Protetor Auditivo INTER PRO para Capacete, de modo que fique com as travas de encaixe voltadas para cima;
- 2 – Encaixe as travas do protetor auditivo no slot do capacete, repita a operação do outro lado.
- 3 – Agora, puxando para fora do capacete, abra as duas conchas até ouvir um clique, na sequencia gire os dois lados para baixo;
- 4 – Posicione o Capacete Avant CAMPER na cabeça, ajustando a suspensão de forma que fique firme e confortável;
- 5 – Feche as conchas utilizando as palmas das mãos, pressionando a haste em direção a orelha até ouvir um clique;
- 6 – Ajuste a concha na haste para cima ou para baixo, encaixando bem nas orelhas;
- 7 – Faça pressão contra os ouvidos, ajustando as almofadas das conchas buscando boa vedação;
- 8 – É importante observar que cabelos em excesso, hastes de óculos, elásticos ou quaisquer itens que fiquem entre o auditivo e as orelhas, irão diminuir consideravelmente a atenuação do protetor auditivo, perdendo assim sua capacidade de proteção contra ruídos;
- 9 – Pronto, agora você pode iniciar as suas atividades com conforto e segurança.

Versão 10/24

Ficha Técnica

Higienização: Utilizar protetores auditivos sujos em suas orelhas pode causar desconforto e/ou irritação da pele no canal auditivo. Não utilize cremes ou loções para as mãos imediatamente antes de roletar os protetores auditivos e inseri-los no canal auditivo, pois estas substâncias podem danificar os protetores. Não tente limpar protetores auditivos de espuma com água, álcool ou outros desinfetantes que possam agredir os protetores.

- ♣ Sempre lave e enxágue as mãos antes de colocar os protetores auditivos.
- ♣ O produto não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos.
- ♣ Troque os protetores auditivos quando estiverem de tal forma sujos que seja impossível limpá-los utilizando apenas métodos convencionais de lavagem com água e sabão neutro.

Manutenção: A substituição deve ser feita sempre que se apresentarem deformados, quebrados, rasgados, endurecidos ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original.

Armazenamento: Deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição a contaminantes. Nestas condições o produto pode ser estocado por até 5 anos após a data de fabricação

Restrições e limitações do equipamento: Deixar de seguir as indicações de uso e ajuste conforme instruções de embalagem, pode reduzir a efetividade do protetor auditivo. Deixar de usar os protetores auditivos durante 100% do tempo em que se está exposto aos ruídos perigosos, pode aumentar drasticamente a dose de exposição e o risco de desenvolver perda auditiva. Consulte um médico antes de usar protetores auditivos em orelhas que não estejam sadias ou em caso de tímpano perfurado.

Caso não seja usado corretamente a exposição ao ruído pode causar diversos problemas de saúde, como perda auditiva, zumbido, mudanças no sono e na função cardiovascular, prejuízo no trabalho, entre outros. Se o PROTETOR AUDITIVO estiver danificado, ele pode não atingir a atenuação esperada.

Vida útil: Após o início do uso, a vida útil máxima deste protetor auditivo é de 6 meses, considerando-se o uso contínuo em jornada média de 8 horas de trabalho, sempre respeitando o seu prazo máximo de validade descrito na embalagem e respeitadas as orientações contidas no descritivo técnico.

Atenção e cuidados: Estes protetores deverão ser antecipadamente substituídos por sofrerem influência do ambiente e da atividade de trabalho, mesmo que não tenham atingido sua vida útil máxima.

Em caso de dúvidas quanto ao momento da substituição, consulte o engenheiro e/ou técnico de segurança da sua empresa.

Este produto é fabricado com materiais dos quais não são esperados efeitos adversos a saúde. Caso eventualmente ocorra sensibilização da pele, suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

Em alguns ambientes de trabalho, o uso do protetor auditivo pode dificultar a percepção de alguns sinais sonoros, tais como, alarme, empilhadeiras, sirenes, etc.

Nunca use seu epi sem orientação do setor de segurança para que não ocorra nenhum acidente.

Validade: Este protetor auditivo tem validade de 5 anos a partir da data de fabricação.

O lote e data de fabricação são identificados pelo relógio de marcação de ano e mês na parte superior da concha do protetor auditivo.

ATENÇÃO: Caso ainda persistam dúvidas sobre a utilização do produto entre em contato com a Camper.