



**CAMPER**

*Segurança que move você*

## Ficha Técnica



Modelo	Talabarte 2103 – 110 mm	
Normas	ABNT/NBR 15834- 2020	15837 - 2020
Tamanho	1,35 m	
Peso	Aprox. 2,700 Kg	



**Aplicação:** Para todas as aplicações de proteção, o subsistema de retenção de queda deve ser conectado ao ponto de ancoragem contra queda do cinturão paraquedista.

**Validade:** A validade dos equipamentos têxteis, está estimada em 5 anos a partir da data de fabricação do mesmo, após esse período descarte o equipamento.

**Vida Útil:** O desgaste dos equipamentos pode ocorrer em função do uso, atividade e armazenamento, comprometendo sua integridade e conseqüentemente reduzindo sua vida útil. Faça inspeções periódicas para assegurar as condições do equipamento e possíveis desgaste.

**Zona Livre de Queda:** A zona livre necessária depende do comprimento do subsistema mais o alongamento do sistema de Absorção. A altura mínima de segurança para utilização do equipamento, está descrita na etiqueta localizada do absorvedor de energia.

Certifique – se de que haja uma zona livre suficiente em sua trajetória, para evitar atingir algum objeto durante a queda.

**Limpeza e cuidados:** Para realizar a limpeza do cinturão, seguir as orientações:

- 1- Limpar com água e sabão neutro com temperatura não superior a 60° C.  
Certifique – se de que a água utilizada na higienização não contenha produtos químicos;
- 2- Não utilizar nenhum tipo de solvente ou base forte;
- 3- Secar a sombra e em local ventilado;
- 4- Não utilize máquina de lavar e / ou secar.

**Armazenamento e Transporte:** Os produtos têxteis possuem limitação de uso em áreas quentes (>50°C), mesmo que por curto período, devido a risco de degradação das fibras. Em caso de contato com produtos químicos, para verificar se o produto não reage com a matéria prima, entre em contato com a Camper. Evite arestas agudas e/ ou afiadas, cortes e abrasões. O equipamento deve ser armazenado limpo, em embalagem ventilada e protegido contra líquidos e luz solar. Os equipamentos devem ser inspecionados antes de cada utilização para detecção de desgaste ou deterioração.

Versão 08/24

## Ficha Técnica

**Advertência:** Os equipamentos Camper são projetados para uso apenas com componentes aprovados pela Camper. A substituição ou reposição por componentes ou por itens não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

COMPATIBILIDADE	
CINTO	CONEXÃO
	DORSAL
MODELO CP 1101	X
MODELO CP 1102	X
MODELO CP 1201	X
MODELO CP 1202	X
MODELO CP 1301	X
MODELO CP 1401	X

**ATENÇÃO:** Após uma queda descontinue imediatamente o uso do produto. Caso ainda persistam dúvidas sobre a utilização e montagem do produto entre em contato com a Camper.